# UEFI SETUP UTILITY

## 1 简介

此部分介绍如何使用 UEFI SETUP UTILITY 配置您的系统。UEFI SETUP UTILITY 存储在主板上的 UEFI 芯片中。您可以在启动计算机时运行 UEFI SETUP UTILITY。请在开机自检(POST)期间按〈F2〉或〈Del〉以进入 UEFI SETUP UTILITY; 否则POST 将继续执行其检测程序。

如果在 POST 后希望进入 UEFI SETUP UTILITY,可以按〈Ct1〉+〈Alt〉+〈Delete〉或者按系统机箱上的复位按钮重新启动系统。此外,也可以通过关闭然后开启系统来执行重新启动。



由于 UEFI 软件会不断更新,因此下面的 UEFI 设置程序画面和说明仅供参考,不一定与您在屏幕上看到的内容完全一样。

### 1.1 UEFI 菜单栏

屏幕上部有一个菜单栏,其中包括下列选项:

 主
 设置系统时间/日期信息

 高级
 设置高级 UEFI 功能

 硬件监视器
 显示当前硬件状态

引导 设置默认系统设备以定位和加载操作系统

安全 设置安全功能

退出 退出当前画面或 UEFI SETUP UTILITY

子画面。此外,也可以使用鼠标单击所需的项目。

# 1.2 导航键

请参见下表,了解每个导航键的功能说明。

导航键	功能说明
← / →	向左或向右移动光标以选择画面
↑ / <b>↓</b>	向上或向下移动光标以选择项目
+ / -	更改所选项目的选项
<enter></enter>	弹出选择的画面
<f1></f1>	显示一般帮助画面
<f9></f9>	加载所有设置的最佳默认值
<f10></f10>	保存所作的更改,并退出 UEFI SETUP UTILITY
<esc></esc>	转到 Exit (退出) 画面或退出当前画面

# 2 主画面

进入 UEFI SETUP UTILITY 时,出现主画面并显示系统概况。



### 3 高级画面

在此部分中,您可以设置下列项目的配置: CPU 配置、集成时钟芯片配置、DRAM 配置、北桥配置、南桥配置、存储配置、超级 10 配置、电压配置、ACPI 配置和 USB 配置。





此部分的值若设置错误,可能导致系统工作不正常。

## ASRock Instant Flash

ASRock Instant Flash 是闪存 ROM 中嵌入的一个 UEFI 刷新实用程序。利用这个 UEFI 更新工具,您可以方便地更新系统 UEFI,而无需首先进入操作系统(如 MS-DOS 或 Windows<sup>®</sup>)。先启动此工具,将新的 UEFI 文件保存到 USB 闪存盘、软盘或硬盘中,然后只需几次单击操作即可更新 UEFI,而无需准备其他软盘或其他复杂的刷新实用程序。请注意,USB 闪存盘或硬盘必须使用 FAT32/16/12 文件系统。如果执行 ASRock Instant Flash实用程序,它将显示 UEFI 文件以及这些文件的相关信息。选择正确的 UEFI 文件以更新您的 UEFI,在 UEFI 更新进程完成后重新启动系统。

### 3.1 CPU 配置



### CPU 比率设置

使用此项目更改此主板的比率值。

#### Intel SpeedStep 技术

Intel SpeedStep 技术是 Intel 的一项省电新技术。处理器可以切换多个频率和电压点以达到省电目的。默认值是 [Enabled] (启用)。配置选项: [Auto] (自动)、[Enabled] (启用)和 [Disabled] (禁用)。如果安装 Windows\* XP 并且选择 [Auto] (自动),则需要将"电源使用方案"设成"便携/袖珍式",才能启用此功能。如果安装 Windows\* Vista™ / 7并且希望启用此功能,请将此项目设成 [Enabled] (启用)。如果当前 CPU 不支持 Intel SpeedStep 技术,此项目将隐藏。



请注意,启用此功能可能降低 CPU 电压,使用某些电源时可能导致系统稳定性或兼容性问题。若出现上述问题,请将此项目设成 [Disable] (禁用)。

### Intel TurboMode 技术

使用此项目启用或禁用 Intel Turbo Mode 技术。在 Turbo 模式下,处理器核心在特定条件下以比标称频率更快的频率运行。默认值是 [Enabled] (启用)。

# Turbo 电源限制

使用此项目调整 Turbo 电源限制。配置选项: [Auto](自动)和 [Manual](手动)。默认值是 [Auto](自动)。

# Turbo 模式额外电压(mV)

当 CPU 处于 Turbo 模式时,使用此项目增加电压。

#### Intel 超线程技术

为启用此功能,计算机系统应使用支持超线程技术的 Intel 处理器,操作系统应包含针对此技术的优化,如 Microsoft\* Windows\* XP / Vista™ / 7。使用的是 Microsoft\* Windows\* XP、Vista™、7 或者 Linux 内核版本 2.4.18或以上时,设成 [Enabled](启用)。如果安装的 CPU 不支持超线程技术,此选项将隐藏。

### 活动处理器核心

使用此项目选择在每个处理器包中启用的核心的数量。配置选项: [All] (全部)、[1] 和 [2]。默认值是 [All] (全部)。

#### 硬件预取

使用此项目开启/关闭 MLC 流预取。

### 相邻缓存行预取

使用此项目开启/关闭相邻缓存行预取。

#### 增强暂停状态(C1E)

所有处理器都支持暂停状态(C1)。C1 状态通过处理器自身指令 HLT 和 MWAIT 来实现,不需要芯片组硬件支持。在 C1 电源状态下,处理器维持系统缓存的关联关系。

#### CPU C3 报告

使用此项目允许或禁止向操作系统报告 CPU C3 (ACPI C2)。

### CPU C6 报告

使用此项目允许或禁止向操作系统报告 CPU C6 (ACPI C3)。

# 包 C 状态限制

选择的选项将编程进入 C 状态包限制寄存器。默认值是 [No Limit] (无限制)。

#### CPU 热节流

您可以选择 [Enabled] (启用),以便通过 CPU 内部热控制机制避免 CPU 过热。

### Intel 虚拟技术

此选项设成 [Enabled] (启用)时,VMM (虚拟机架构)可以利用由 Vanderpool 技术提供的附加硬件能力。如果安装的 CPU 不支持 Intel 虚拟 技术,此选项将隐藏。

#### 不执行内存保护

不执行 (NX) 内存保护技术是对 IA-32 Intel 架构的增强。采用"不执行 (NX) 内存保护"的 IA-32 处理器可以保护数据页面,防止恶意软件使用它 们来执行代码。如果当前 CPU 不支持"不执行内存保护",此选项将隐藏。

# 本地 x2APIC

使用此项目启用或禁用本地 x2APIC。默认值是 [Disabled](禁用)。请注意,有些操作系统不支持此功能。

# 3.2 集成时钟芯片配置



DIV-1S

集成时钟控制选项。

DIV-2S

集成时钟控制选项。

DIV3

集成时钟控制选项。

DIV4

集成时钟控制选项。

DIV-1NS

集成时钟控制选项。

DIV-2NS

集成时钟控制选项。

#### 3.3 DRAM 配置



### 加载 XMP 设置

使用此项目加载 XMP 设置。配置选项: [Auto](自动)、[Profile 1](配置文件 1)和 [Profile 2](配置文件 2)。默认值是 [Auto](自动)。

### DRAM 频率

如果选择 [Auto] (自动), 主板将检测所插入的内存模块并自动分配合适的频率。

### CAS# 延迟(tCL)

使用此项目更改 CAS# Latency (tCL) 自动/手动设置。默认值是 [Auto] (自动)。

## RAS# 到 CAS# 延迟(tRCD)

使用此项目更改 RAS# 到 CAS# 延迟 (tRCD) 自动/手动设置。默认值是 [Auto] (自动)。

#### 行预充电延迟(tRP)

使用此项目更改行预充电(tRP)自动/手动设置。默认值是 [Auto](自动)。

#### RAS# 活动时间(tRAS)

使用此项目更改 RAS# 活动时间(tRAS)自动/手动设置。默认值是 [  $\mathrm{Auto}$ ](自动)。

#### 命令速率(CR)

使用此项目更改命令速率 (CR) 自动/手动设置。最小: 1N。最大: 2N。默认值是 [Auto] (自动)。

## 写入恢复时间(tWR)

使用此项目更改写入恢复时间(tWR)自动/手动设置。默认值是 [Auto](自动)。

### 刷新循环时间(tRFC)

使用此项目更改刷新循环时间(tRFC)自动/手动设置。默认值是

[Auto] (自动)。

## RAS 到 RAS 延迟(tRRD)

使用此项目更改 RAS 到 RAS 延迟(tRRD)自动/手动设置。默认值是 [Auto](自动)。

# 写入到读取延迟(tWTR)

使用此项目更改写入到读取延迟(tWTR)自动/手动设置。默认值是 [Auto](自动)。

# 读取到预充电(tRTP)

使用此项目更改读取到预充电(tRTP)自动/手动设置。默认值是 [Auto] (自动)。

# 四激活窗口(tFAW)

使用此项目更改四激活窗口(tFAW)自动/手动设置。默认值是 [Auto](自动)。

# 3.4 北桥配置



# 低 MMIO 排列

低 MMIO 资源排列在 64MB/1024MB。默认值是 [64MB]。

### VT-d

使用此项目启用或禁用  $Intel^*$  VT-d 技术( $Intel^*$  虚拟技术,适用于直接 I/0)。此功能的默认值是 [Disabled](禁用)。

### 主图形适配器

此项目允许您选择 [PCI] 或 [PCI Express] 作为引导图形适配器优先级。默认值是 [PCI]。

### 3.5 南桥配置



### 交流/电源断电恢复

此项目允许您设置在意外交流/电源断电之后的电源状态。如果选择 [Power Off] (电源关闭), 当电源恢复时,交流/电源保持关闭。如果选择 [Power On] (电源打开),当电源恢复时,交流/电源恢复,系统开始启动。

### 深度 Sx

移动平台仅在直流时支持深度 S4/S5,台式机平台仅在交流时支持深度 S4/S5。配置选项: [Disabled] (禁用)、[Enabled in S5] (在 S5 启用)和 [S4 and S5] (S4 和 S5)。默认值是 [Disabled] (禁用)。

#### 板载 LAN

此项目允许您启用或禁用"板载 LAN"功能。

# 板载 1394

此项目允许您启用或禁用"板载 1394"功能。

# 板载 HD 音频

对于板载 HD 音频功能,选择 [Auto] (自动)、[Enabled] (启用)或 [Disabled] (禁用)。如果选择 [Auto] (自动),当插入了 PCI 声卡时,板载 HD 音频将被禁用。

Front Panel (前面板)

对于板载 HD 音频前面板,选择 [Auto] (自动) 或 [Disabled] (禁用)。 ACPI HPET 表

使用此项目启用或禁用 ACPI HPET 表。默认值是 [Enabled] (启用)。如果您计划使用此主板提交 Windows Vista 认证,请将此选项设成 [Enabled] (启用)。

## 3.6 存储配置



### SATA 模式

使用此项目选择 SATA 模式。配置选项: [IDE Mode] (IDE 模式)、[AHCI Mode] (AHCI 模式) 和 [RAID Mode] (RAID 模式)。默认值是 [IDE Mode] (IDE 模式)。



AHCI(高级主机控制器接口)支持 NCQ 及一些其他新功能,它们可提高 SATA 磁盘性能,但 IDE 模式没有这些优点。

## SATA 控制器 0

当安装旧版操作系统时,请选择 [Compatible] (兼容)。如果安装固有操作系统 (Windows\* XP / Vista™ / 7),请选择 [Enhanced] (增强)。

# SATA 控制器 1

当安装旧版操作系统时,请选择 [Compatible] (兼容)。如果安装固有操作系统 (Windows\* XP / Vista™ / 7),请选择 [Enhanced] (增强)。 硬盘 S. M. A. R. T.

使用此项目启用或禁用 S.M.A.R.T. (自监控、分析和报告技术) 功能。配置选项: [Disabled] (禁用)、[Auto] (自动)、[Enabled] (启用)。

# 3.7 超级 IO 配置



### 板载软盘控制器

使用此项目启用或禁用软驱控制器。

# 串行端口

使用此项目启用或禁用板载串行端口。

串行端口地址

使用此项目设置板载串行端口的地址或禁用该端口。配置选项:

[Disabled] (禁用)、[3F8 / IRQ4]、[2F8 / IRQ3]、[3E8 / IRQ4]、[2E8 / IRQ3]。

# 红外线端口

使用此项目启用或禁用板载红外线端口。

## 3.8 电压配置



#### CPU 核心电压偏移

使用此项目选择 CPU 核心电压的偏移电压。配置选项: [Auto](自动)、 [-0.005V] 到 [+0.500V]。默认值是 [Auto](自动)。

#### CPU 负载线校准

使用此项目选择 CPU 负载线校准。配置选项: [Disabled] (禁用)、 [25%] 到 [100%]。默认值是 [100%]。

# DRAM 电压

使用此项目选择 DRAM 电压。配置选项: [Auto](自动)、[1.200V] 到 [2.100V]。默认值是 [Auto](自动)。

## PCH 电压

使用此项目选择 PCH 电压。配置选项: [Auto](自动)、[0.780V] 到 [1.646V]。默认值是 [Auto](自动)。

## CPU PLL 电压

使用此项目选择 CPU PLL 电压。配置选项: [Auto](自动)、[1.586V] 到 [2.349V]。默认值是 [Auto](自动)。

# VTT 电压

使用此项目选择 VTT 电压。配置选项: [Auto](自动)、[0.726V] 到 [1.870V]。默认值是 [Auto](自动)。

#### VCCSA 电压

使用此项目选择 VCCSA 电压。配置选项: [Auto] (自动)、[0.925V] 到 [1.200V]。默认值是 [Auto] (自动)。

## 3.9 ACPI 配置



### 挂起到 RAM

使用此项目选择是否自动检测或禁用挂起到 RAM 功能。若操作系统支持,选择 [Auto] (自动) 将启用此功能。

### PS/2 键盘开机

使用此项目允许或禁止 PS/2 键盘从电源软关机模式开启系统。

## PCI 设备开机

使用此项目允许或禁止 PCI 设备从电源软关机模式开启系统。

### 振铃开机

使用此项目允许或禁止振铃信号从电源软关机模式开启系统。 定时开机

使用此项目允许或禁止 RTC (实时时钟) 打开系统电源。

### 3.10 USB 配置



USB 2.0 控制器

使用此项目允许或禁止使用 USB 2.0 控制器。

# USB 3.0 控制器

使用此项目允许或禁止使用 USB 3.0 控制器。

#### 旧版 USB 支持

使用此选项选择 USB 设备的旧版支持。有四个配置选项: [Enabled] (启用)、[Auto] (自动)、[Disabled] (禁用)和 [UEFI Setup Only] (仅 UEFI 设置程序)。默认值是 [Enabled] (启用)。有关这四个选项的详细信息,请参见下面的说明:

[Enabled] (启用) - 启用旧版 USB 支持。

[Auto] (自动) - 如果连接了 USB 设备,则启用旧版支持。

[Disabled](禁用)- 当选择 [Disabled](禁用)时,不允许在旧版操作系统和 UEFI 设置程序中使用 USB 设备。如果遇到 USB 兼容性问题,建议您选择 [Disabled](禁用)以进入操作系统。

[UEFI Setup Only] (仅 UEFI 设置程序) - 只允许在 UEFI 设置程序和 Windows / Linux 操作系统中使用 USB 设备。

## 4 硬件健康事件监控画面

在此部分中,您可以监控系统硬件的状态,包括 CPU 温度、主板温度、CPU 风扇速度、机箱风扇速度、以及临界电压等参数。



#### CPU 风扇 1 和 2 设置

此项目允许您设置 CPU 风扇 1 和 2 的速度。配置选项: [Full 0n] (全 开) 和 [Automatic Mode] (自动模式)。默认值是 [Full 0n] (全开)。机箱风扇 1 设置

此项目允许您设置机箱风扇 1 的速度。配置选项: [Full 0n](全开)、 [Automatic Mode](自动模式)和 [Manual Mode](手动模式)。默认值 是 [Full 0n](全开)。

# 机箱风扇 2 设置

此项目允许您设置机箱风扇 2 的速度。配置选项: [Level 1] (级别 1) 到 [Level 4] (级别 4)。默认值是 [Level 4] (级别 4)。

# 机箱风扇 3 设置

此项目允许您设置机箱风扇 3 的速度。配置选项: [Full On](全开)和 [Manual Mode](手动模式)。默认值是 [Full On](全开)。

# 温度过高保护

使用此项目启用或禁用温度过高保护。默认值是 [Enabled] (启用)。

## 5 引导画面

在此部分中,显示系统中可用的设备,以便您配置引导设置和引导优先级。



#### 引导选项优先级

## 引导选项 #1

设置系统引导设备的第一优先级。

#### 引导选项 #2

设置系统引导设备的第二优先级。

### 引导选项 #3

设置系统引导设备的第三优先级。

### 引导选项 #4

设置系统引导设备的第四优先级。

## 硬盘 BBS 优先级

设置此组中旧版设备的顺序。

## 软驱 BBS 优先级

设置此组中旧版设备的顺序。

## 设置提示超时

此项目显示等待设置激活键的秒数。65535(0XFFFF)表示无限期等待。引导数字锁

如果此项目设为 [On] (开启),将在引导后自动激活数字锁功能。 全屏徽标

使用此项目启用或禁用 OEM 徽标。默认值是 [Enabled] (启用)。

### AddOn ROM 显示

使用此选项调整 AddOn ROM 显示。如果启用选项全屏徽标但您希望在系统引导时看到 AddOn ROM 信息,请选择 [Enabled] (启用)。配置选项: [Enabled] (启用) 和 [Disabled] (禁用)。默认值是 [Enabled] (启用)。

## 从板载 LAN 引导

使用此项目启用或禁用从板载 LAN 引导功能。

#### 引导故障保护

启用或禁用引导故障保护功能。

# 引导故障保护计数

启用或禁用引导故障保护计数功能。

# 6 安全画面

在此部分中,您可以为系统设置或更改超级用户/用户密码。对于用户密码,您也可以清除它。



## 7 退出画面



### 保存更改并退出

当选择此选项时,会弹出消息"保存配置更改并退出设置程序?"。选择 [OK] (确定) 保存所作的更改并退出 UEFI SETUP UTILITY。

#### 放弃更改并退出

当选择此选项时,会弹出消息"放弃更改并退出设置程序?"。选择 [OK] (确定) 退出 UEFI SETUP UTILITY 而不保存任何更改。

## 放弃更改

当选择此选项时,会弹出消息"放弃更改?"。选择 [OK] (确定) 放弃所有更改。

# 加载 UEFI 默认值

为解决所有设置问题而加载 UEFI 默认值。可以使用 F9 键执行此操作。用户默认设置

在此选项中,您可以根据自己的需要加载和保存三个用户默认设置。 从文件系统设备启动 EFI Shell

尝试从其中一个可用的文件系统设备启动 EFI Shell 应用程序 (Shell64. efi)。